



### Последовательность сборки:

1. Установить нижний уровень стеллажа, закрепив ригеля к рамам на болты.
2. Установить последующие уровни стеллажа на требуемой высоте.
3. Уложить металлические настилы на ригеля.

### Примечание:

1. Нижний уровень устанавливать не более чем на 300 мм от уровня пола.
2. Дополнительно на стеллаж можно установить решетку.
3. Для увеличения грузочной способности настила используется усиление.
4. При длине ригелей 1670мм и 2080мм рекомендуется устанавливать траверсу.